# Запись и воспроизведение радиочастотного спектра GPS Указания по применению

Изделия:

- I R&S<sup>®</sup>TSMW или R&S<sup>®</sup>FSV
- I R&S<sup>®</sup>IQR
- I R&S<sup>®</sup>SMBV 100A

Сигнал GPS диапазона частот L1 записывается с помощью приемника, например, R&S<sup>®</sup>TSMW или R&S<sup>®</sup>FSV. Затем I/Q-данные сохраняются с помощью цифрового I/Q-интерфейса в устройстве R&S<sup>®</sup>IQR.

Воспроизведение осуществляется с помощью генератора сигналов R&S<sup>®</sup>SMBV, который также подключен к цифровому I/Q -интерфейсу прибора R&S<sup>®</sup>IQR



# Содержание

1	Введение 3
1.1	Краткое описание3
1.2	Требования5
2	Запись5
2.1	Требуемое оборудование5
2.2	Подключение оборудования6
2.3	Настройка прибора R&S <sup>®</sup> TSMW7
2.4	Настройка прибора R&S <sup>®</sup> FSV10
2.5	Настройка прибора R&S <sup>®</sup> IQR12
3	Воспроизведение13
3.1	Необходимое оборудование13
3.2	Подключение оборудования13
3.3	Настройка генератора сигналов14
3.4	Настройка прибора R&S <sup>®</sup> IQR16
3.5	Настройка GPS-приемника устройства R&S <sup>®</sup> IQR16
4	Дополнительная информация17
4.1	Установка программного обеспечения R&S <sup>®</sup> TSMW К1 на устройство R&S <sup>®</sup> IQR 17
4.2	Библиография19
5	Информация для заказа 20
5.1	Базовая конфигурация для одноканальной записи при работе от сети электропитания 220 В20
5.2	Дополнительные принадлежности для проведения измерений покрытия с помощью приборов R&S <sup>®</sup> IQR и R&S <sup>®</sup> TSMW21
5.3	Дополнительные принадлежности для генерации искусственных GPS- сигналов с помощью прибора R&S <sup>®</sup> SMBV22

# 1 Введение

### 1.1 Краткое описание

Спутниковые навигационные системы, такие как модули GPS (Global Positioning System, глобальная система определения местоположения) все больше распространяются и используются буквально во всех типах устройств – телефонах, камерах, планшетных компьютерах и мультимедийных системах. Для того чтобы протестировать интегрированный модуль GPS или конечное устройство в условиях, приближенным к реальным, необходимо получить ВЧ-спектр при работе с реальными данными GPS.

Кроме существующих программ – американской GPS и российской Глонасс – в будущем будут развернуты дополнительные глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС), такие как Galileo (Евросоюз) и Compass (Китайская народная республика), что создаст дополнительный спрос на соответствующие системы тестирования.

Комбинируя универсальные контрольно-измерительные устройства Rohde & Schwarz, можно записывать и воспроизводить реальные ВЧ спектры с соответствующими спутниковыми сигналами в режиме реального времени.

Конфигурация устройства в этом случае зависит от требуемой полосы пропускания, которая может отличаться для различных ГНСС и приложений. Для достижения высокой точности может потребоваться увеличение необходимой полосы пропускания, например, если требуется одновременная запись дополнительных сигналов коррекции (см. [1]) из различных частотных диапазонов. На рис. 1 показаны спектры гражданского диапазона, использующиеся для различных систем ГНСС.



Рис. 1 – Гражданские GNSS спектры в верхнем L-диапазоне частот.

Данный документ описывает функции записи и воспроизведения с использованием в качестве примера сигнала GPS L1.

Для сигнала GPS L1 центральная частота имеет значение 1575,42 МГц, а полоса пропускания составляет 2,046 МГц. В зависимости от требований точности, может понадобиться рассмотреть и боковые полосы – 2n x 2,046 МГц, [2].

3



Рис. 2 – Спектральная плотность мощности получаемых сигнала и шума [1].

При полосе пропускания 20 МГц универсальный анализатор радиосетей R&S<sup>®</sup>TSMW работает совместно с активной GPS-антенной, удовлетворяя этим требованиям. Для записи GPS-спектра, необходима совместная работа прибора R&S<sup>®</sup>TSMW и регистратора I/Q-данных R&S<sup>®</sup>IQR.

Спектр, записанный в виде I/Q данных, может быть получен с помощью генератора сигналов R&S<sup>®</sup>SMBV. По сравнению с другими устройствами, генератор R&S<sup>®</sup>SMBV дает следующее преимущество: кроме генерирования естественного спектра, он также поддерживает работу с параметрами генерации сигналов ГНСС для систем GPS и Глонасс [3].

Это дает возможность задать универсальную тестовую конфигурацию, как для реальных, так и для синтезированных сигналов.

Записанный спектр также может быть экспортирован в виде цифрового I/Q сигнала и затем проанализирован и/или модифицирован с помощью такого программного обеспечения, как MatLab, после чего сигнал может быть воспроизведен.



Рис. 3 – Использование устройств для записи и воспроизведения GPS-спектров.

Вместо устройства R&S<sup>®</sup>TSMW можно использовать анализатор спектра, например, R&S<sup>®</sup>FSV. Это особенно удобно, если требуется полоса пропускания в диапазоне от 20 до 40 МГц.

4

## 1.2 Требования

#### Версии встроенного ПО и программного обеспечения устройства:

Необходимо убедиться, что используются последние версии встроенного ПО устройства и программного обеспечения устройства.

# 2 Запись

Сигнал GPS L1 записывается с помощью приемника, например, R&S<sup>®</sup>TSMW или R&S<sup>®</sup>FSV, который передает данные устройству R&S<sup>®</sup>IQR (в режиме записи) через цифровой I/Q-интерфейс.

Как указано в разделе 1.1, требуемая для записи сигнала GPS L1 полоса пропускания составляет 2,046 МГц. Однако для того чтобы улучшить качество сигнала, можно использовать даже большую полосу пропускания GPS-приемника. Поэтому установленное значение полосы пропускания составляет 6,138 МГц (см. рис. 2).

#### Требуемое оборудование 2.1

В качестве приемника вместе с прибором R&S<sup>®</sup>IQR может быть использован анализатор R&S<sup>®</sup>TSMW или анализатор R&S<sup>®</sup>FSV.

- R&S®TSMW (VAR03) \*)
  - R&S<sup>®</sup>TSMW-B1 (аппаратная опция) R&S<sup>®</sup>TSMW-K1 (программная опция)

  - R&S®TSMW-Z20 с настройкой на запись ВЧ-сигнала GPS



- R&S<sup>®</sup>FSV
  - R&S<sup>®</sup>FSV-B17 (интерфейс цифровой модуляции)
  - R&S<sup>®</sup>FSV-B24 (ВЧ-предусилитель), от 9 кГц до 13 ГГц
  - Активная антенна





R&S<sup>®</sup>IQR-B110 (блок памяти SSD)

Опционально:

- R&S<sup>®</sup>IQR-K101 (импорт/экспорт
- файлов на USB-устройство)
- R&S<sup>®</sup>IQR-К101 (запись данных GPS)



\*) Аксессуары для R&S<sup>®</sup>TSMW включают активную GPS-антенну.

000

9

ññ

## 2.2 Подключение оборудования

На рисунке 4 показана возможная конфигурация оборудования с R&S<sup>®</sup>TSMW и R&S<sup>®</sup>IQR. Устройство R&S<sup>®</sup>TSMW может также управляться с помощью ПК, который не отображен на данном рисунке.



Рис. 4 – Аппаратная конфигурация для регистрации сигналов GPS L1с использованием анализатора R&S®TSMW.

На рис. 5 показана аппаратная конфигурация с использованием анализатора R&S<sup>®</sup>FSV. Данный вариант предполагает использование активной GPS-антенны, для работы которой требуется собственный источник питания. Более того, эта конфигурация не предполагает подключения постоянного напряжения питания (DC) к входу RF1 прибора R&S<sup>®</sup>FSV.



Рис. 5 – Аппаратная конфигурация для регистрации сигналов GPS L1с использованием анализатора R&S<sup>®</sup>FSV.

## 2.3 Настройка прибора R&S®TSMW

- Опция R&S<sup>®</sup>TSMW К1 должна быть установлена на устройстве R&S<sup>®</sup>IQR или на отдельном портативном или настольном компьютере; процесс установки опции R&S<sup>®</sup>TSMW-К1 описан в [4]. Руководство по установке программного обеспечения R&S<sup>®</sup>TSMW-К1 на устройство R&S<sup>®</sup>IQR также дано в главе 4.1.
- 2. Необходимо убедиться, что опорная частота устройства R&S<sup>®</sup>TSMW задана верно. Для этого нужно подсоединить прилагающуюся в комплекте GPS-антенну к разъему "GPS ANT" прибора R&S<sup>®</sup>TSMW и оставить прибор R&S<sup>®</sup>TSMW включенным в течение достаточно длительного периода времени (как минимум две минуты) для синхронизации с сигналом GPS PPS. После это-го светодиодный индикатор GPS PPS будет мигать. Данная настройка выполняется только один раз (уход опорной частоты за год составляет 10<sup>-6</sup>).
- 3. Подключите сигнал с предусилителя GPS-антенны к ВЧ-входу RF1. Это можно сделать с помощью прилагающейся GPS-антенны и делителя. Приемник GPS анализатора R&S<sup>®</sup>TSMW обеспечивает питание активной антенны и синхронизацию прибора R&S<sup>®</sup>TSMW с сигналом GPS PPS. Поскольку на ВЧ-вход прибора R&S<sup>®</sup>TSMW нельзя подавать постоянный ток, перед ним должен быть использован блокиратор постоянной составляющей. Для установки соединения может быть использована опция R&S<sup>®</sup>TSMW-Z20 вместе с GPS-антенной.

**Примечание** – ВЧ-вход прибора R&S<sup>®</sup>TSMW не может обеспечивать питание активной антенны.

- 4. Запустить графический интерфейс пользователя (GUI) R&S<sup>®</sup>TSMW-К1 например, на устройстве R&S<sup>®</sup>IQR (см. главу 4.1):
  - Программное обеспечение R&S<sup>®</sup> TSMW-К1 должно быть установлено на R&S<sup>®</sup>IQR или на ПК.
  - Программное обеспечение R&S<sup>®</sup> TSMW-К1 должно быть активировано на приборе R&S<sup>®</sup>IQR C:/Program Files/ RuS TSMW K1/demo/K1 crtl.exe

(Более подробно об установке программного обеспечения R&S<sup>®</sup>TSMW-K1 см. главу 4.)

- Запустить ПО R&S<sup>®</sup>TSMW-К1.
- Нажать клавишу "INT. Interface" для активации LAN-интерфейса. (Прибор R&S<sup>®</sup>TSMW должен быть подключен к устройству R&S<sup>®</sup>IQR или к ПК с помощью LAN-кабеля.)
- Если установленный по умолчанию IP-адрес прибора R&S<sup>®</sup> TSMW изменился, то необходимо указать новый IP-адрес в поле адреса "TSMW IP" [3,4].
- Нажмите клавишу для подключения.

		Record	ler	IQ Leve	al .
		kSa:	0	0.214	FS
e Source Inst	ruments				
dic Name	External Executab	io (.exo) File			
TSMW-K1	CiProgra	m.Files.Pars_TSMW_P	1 demok1_chi	Lexe Ba	owse
					owse
					owse_
				D	04454
				De	owse
	e Source Instr dic Name TSANV-K1	e Source fastraments dic Namé Esternal Executal TSAMV.K1 C.iPyegra	e Source Instruments dic Name External Executable (ann) File TSMW X1 C:Pyogram, Files PicS_TSMW_P	e Source Instruments dic Namé External Executable (ann) File TSMW.K1 C:Program Files Pack_TSMW_R1 demo.k1_ctil	e Source fustruments dic Namé Extend Executable (.exe) PA TSAWURT C:Program Files Pars_TSAMV_ICT-demorkst_ctricture file file file file file file file fil



7

- 5. Необходимо использовать следующие опции GUI-интерфейса R&S<sup>®</sup>TSMW-K1:
  - а. Настроить и передать параметры фильтра на R&S<sup>®</sup>TSMW:
    - Filter type (тип фильтра) = Least-square LP (среднеквадратичный ФНЧ) Sampling Rate (частота дискретизации) = 6.7518 млн. отсчетов/с (MSa/s) (частота дискретизации = ширина полосы пропускания x 1,1; например: 3 x 2,046 МГц x 1,1 = 6,7518 млн. отсчетов/с; при этом паразитные составляющие будут успешно подавляться [6])

 F pass
 = 3.07

 F stop
 = 3.8

 Для остальных параметров используются значения по умолчанию:

 Выбрать Design Filter.

 Выбрать Save & Close.

 Выбрать Send to TSMW.

 Выбрать Filter ID "1".

- b. Настройки для ВЧ-входа RF 1: Frequency (частота) = 1575,42 МГц (центральная частота спектра GPS L1) Preamp = On (Предусилитель = вкл.) Digital I/Q Out = On (Цифровой I/Q-выход = вкл)
- с. Запустить диалоговое окно потоковой передачи данных Streaming. Примечание – Для того чтобы пользователь снова получил доступ к другим диалоговым окнам программы К1, окно Streaming должно быть закрыто.
- d. Запустите потоковую передачу данных.
- е. Графический интерфейс R&S<sup>®</sup>TSMW-К1 должен выглядеть так же как показано на снимках экрана (рисунки 6 и 7).

**Примечание** – Точную частоту дискретизации, используемую в приборе R&S<sup>®</sup> TSMW, можно увидеть на графике АЧХ фильтра (см. рис. 7 и 8.)

Connection Settings	1. 1. J. A. M. S.	GPS Configuration	
TSMV F	Address		Open GPS Config. Dialog
release interrace 132.	186.0.2	Record stream	
Open GPS Configuration	Open Streaming Dialog	Stream buffer size (MB):	200
easure Settings	Filter Design	Maximal stream size [MB]	4000
1000 20 Bit	Design	Stream file name:	StreamElla
ter ID Sample Rate	Load from File	Description.	
6.7518 (MS	S/s] Send to TSM/V	Overwrite existing file	Start streaming
Splitter On Auto Atte	enuation		Stop streaming
Use Frontend 1	Use Frontend 2 Frontend 2 Settings	Number of received block	* NA
acuancy 1575 40 Militi	Francisco Lanco	Number of received block	a. 11.M.
terustion 0.49	Attenuetics love	Number of skipped blocks	N.A.
Preamo On Calibration	Present On Calibratic	Digital I/Q Interface Sta	itus
hannels 1	Channels H G	Connected	
Channel Frequency Shift	Channel Frequency Shift	to IGR100 (single channel)	
nannel 1 0 [MHz]	Channel 1 [] [][MHz		окно потоковой
naphel 2 0 (MHz)	Channel 2 0 [MHz	передачи данных пр	огло попюковои ограммы R&S <sup>®</sup> TS
hannel 3 0 (MHz)	Channel 3 0 (MHz		
hannel 4 0 (MHz)	Channel 4 D (MHz		
Digital I/Q Out	Digter VO Ou		
Digital I/Q Interface Status			

8



## 2.4 Настройка прибора R&S<sup>®</sup>FSV

- 1. Выполнить настройки, показанные на рис. 10:
  - а. Нажать функциональную клавишу PRESET
  - b. Нажать функциональную клавишу MODE
  - с. Нажать функциональную клавишу IQ Analyzer
- 2. Выполнить настройки, показанные на рис. 11:
  - а. Выбрать параметр FREQ Установить центральную частоту (Center Frequency) 1,57542 ГГц
  - b. Выбрать параметр АМРТ
     Установить для параметра Preamp значение On (предусилитель вкл.)
     Установить параметр RF Atten Manual = 0 дБ
  - с. Выбрать параметр MEAS Установить Data Acquisition, Sample Rate (сбор данных, частота дискретизации) = 8 МГц Установить для параметра Digital Output, Enable Digital Output Stream (Цифровой выход, включение цифрового выходного потока) значение On (вкл)

На рис.12 показан вид прибора R&S<sup>®</sup>FSV после выполнения настройки.



Рис. 10 – Настройка прибора R&S<sup>®</sup>FSV, 1 этап.

#### Настройка прибора R&S<sup>®</sup>FSV



Рис. 11 – Настройка прибора R&S<sup>®</sup>FSV, 2 этап.



Рис. 12 – Прибор R&S<sup>®</sup>FSV после выполнения настройки.

## 2.5 Настройка прибора $R\&S^{\&}IQR$

Устройство R&S<sup>®</sup>IQR настраивается для регистрации данных, поступающих от прибора R&S<sup>®</sup>TSMW (синхронизация с GPS занимает не менее нескольких минут). Настройка источника опорной частоты прибора R&S<sup>®</sup>IQR не влияет на запись.



#### 3 Воспроизведение

Для передачи записанного сигнала устройство R&S<sup>®</sup>IQR используется вместе с генератором сигналов R&S<sup>®</sup>SMBV. Обработка сигнала осуществляется с помощью приемника GPS.

#### Необходимое оборудование 3.1

- R&S<sup>®</sup>IQR100:
  - R&S<sup>®</sup>IQR-B110 (блок памяти SSD)

Опционально:

- R&S<sup>®</sup>IQR-K101 (импорт/экспорт файлов на USB-устройство)
- R&S<sup>®</sup>IQR-K101
- (регистрация данных GPS)
- R&S<sup>®</sup>SMBV100A
  - R&S<sup>®</sup>SMBV-B10
  - R&S<sup>®</sup>SMBV-B92 \_

  - R&S<sup>®</sup>SMBV-K18 R&S<sup>®</sup>SMU-Z6 (дополнительный IQ-кабель)





#### Подключение оборудования 3.2



#### Рис. 13 –Аппаратная конфигурация для воспроизведения с помощью прибора R&S<sup>®</sup>SMBV.



## 3.3 Настройка генератора сигналов

Рис. 14 – Настройка прибора R&S<sup>®</sup>SMBV.

- 1. Установить частоту (Frequency): 1,57542 ГГц
- 2. Установить уровень (Level): -70 дБмВт
- 3. Включить:
  - a. BB Input (вход цифровой модуляции)
  - b. I/Q Mod (модуль I/Q)
  - c. RF/A Mod (модуль RF/A)
- 4. Сконфигурировать BB In/Out (вх/вых цифровой модуляции):
  - а. Щелкнуть левой кнопкой мыши по кнопке config... (см. рис. 15).
  - b. Выбрать настройки входа цифровой модуляции Baseband Input Settings.
  - с. Выполнить следующую настройку: Если используется анализатор R&S<sup>®</sup>TSMW, см. рис. 16. Если используется анализатор R&S<sup>®</sup>FSV, см. рис. 17.
  - d. Для параметра Sample Rate (частота дискретизации) установить значение параметра Source в позицию Digital I/Q in.

Настройка генератора сигналов



## 3.4 Настройка прибора R&S<sup>®</sup>IQR

- 1. Убедиться, что используется экспертный режим Expert Mode:
  - а. Выбрать главное меню (Main Menu).
  - b. Выбрать Setup, Expert Mode...
  - с. Убедиться, что выбран режим Expert Mode.
- 2. Переключиться в окно воспроизведения Player.
- 3. Выбрать записанный файл, который нужно воспроизвести (см. рис. 18, снимок экрана 1).
- 4. Выбрать использование внешнего опорного сигнала (см. рис. 18 и 19).
- 5. Установить частоту дискретизации:
  - а. Значение, установленное для прибора R&S<sup>®</sup>TSMW, должно совпадать со значением, используемым в R&S<sup>®</sup>TSMW (см. рис. 8, 9 и 19).
  - b. Для прибора R&S<sup>®</sup>FSV установить значение частоты дискретизации 8 млн. отсчетов/с, чтобы получить полосу пропускания 6 МГц.
- 6. После того как настройка генератора сигналов выполнена, выбрать функцию взвода Armed.
- 7. Нажать клавишу Play.

Stream from: OPS_OTA	layer Stream	Q Level	Clock		×
tatus: Ready	Sa 0	0.000 FS	S	ampling Clock	
0.1		Info	Source	Internal	•
			Sampling Rate	6.751 803 904	MS/s 🔹
			Refere	nce Clock (10 MHz)	
	-		Source	External	
		12:51:00			
Риму ВРинке В Stop В GoTo ис. 18— Настройка прибор внешней частотой дискр	а R&S <sup>®</sup> IQR дл етизации.	<sup>eto</sup> Open order Main Menu ия работы Р	Puc. 19 – Hacmp	Сюзе ойка прибора R&	S <sup>®</sup> IQR ∂

## 3.5 Настройка GPS-приемника устройства R&S<sup>®</sup>IQR

"Холодный запуск" GPS-приемника может быть полезен для ускорения оценки позиции с уже записанными данными.

# 4 Дополнительная информация

Данные указания по применению и соответствующее программное обеспечение периодически обновляются.

Для получения последней информации, посетите веб-страницу R&S<sup>®</sup>TSMW на <u>www.drivetest.rohde-schwarz.com</u>

## 4.1 Установка программного обеспечения R&S<sup>®</sup>TSMW К1 на устройство R&S<sup>®</sup>IQR

- 1. Установить ПО R&S<sup>®</sup>TSMW-K1 на R&S<sup>®</sup>IQR:
  - а. Сохранить текущую версию программного обеспечения R&S<sup>®</sup>TSMW К1 на USB-носитель и подключить носитель к устройству R&S<sup>®</sup>IQR.
  - b. Подключить клавиатуру и мышь к устройству R&S<sup>®</sup>IQR.
  - с. Нажать клавиши Windows + "E" (или клавиши Crtl + Esc).
  - d. Открыть каталог с программным обеспечением R&S<sup>®</sup>TSMW K1 на USBносителе.
  - е. Запустить установку программы и следовать инструкциям на экране.
  - f. Затем указать папку для использования программы.
  - g. После установки программы необходимо перезагрузить устройство R&S<sup>®</sup>IQR.
  - h. Более подробное описание по установке программного обеспечения R&S<sup>®</sup>TSMW-K1 находится в [4].
- 2. Настроить сетевые параметры устройства R&S<sup>®</sup>IQR:
  - а. С рабочего стола Windows выполнить: Start->Settings->Network Connections.
  - b. Открыть раздел "Area Connection".
  - с. Открыть раздел "Internet Protocol (TCP/IP) Properties".
  - d. Вручную задать IP-адрес для соединения с прибором R&S<sup>®</sup>TSMW, которое по умолчанию имеет IP-адрес: 192.168.0.2 Установить, например, IP-адрес R&S<sup>®</sup>IQR: 192.168.0.3
  - е. Сохранить настройки и переключить режим на приложение R&S<sup>®</sup>IQR.
  - f. Для получения более подробного описании конфигурации параметров сети R&S<sup>®</sup>IQR см. [5].
- 3. Настроить устройство R&S<sup>®</sup>IQR
  - а. Переключить в режим регистрации данных Recorder.
  - b. В области Source Instrum., выбрать "config..."
  - с. В верхней части экрана выбрать Browse....
  - d. Выбрать файл: <каталог\_TSMW\_K1>/demo/k1\_ctrl.exe
  - e. Нажать Open.

Теперь программное обеспечение R&S<sup>®</sup>TSMW-К1 может быть запущено нажатием функциональной клавиши в нижней части экрана R&S<sup>®</sup>IQR.

Установка программного обеспечения  $\mathsf{R\&S}^{\$}\mathsf{TSMW}$  К1 на устройство  $\mathsf{R\&S}^{\$}\mathsf{IQR}$ 

Stream to:	UPS IVA 13	Recorder		IQ Level		
Buffur Status: 😑			kSa	0	0.001 FS	5 .
kSa: 0	ay.		0%			10 48
						_
Source	e Instrum.	Input	Formatting	) (	Storage	
CDI	nfig	config	config		config	
15	SMW	T Armed			Selected	
		6.751 814 MS/s		JU	-a./	
			-	-		09:50:10

Рис. 20 – Функциональная клавиша запуска ПО R&S<sup>®</sup>TSMW-K1.

## 4.2 Библиография

Список библиографических источников			
Индекс	Описание		
1	www:wikipedia.de, GPS		
2	u-blox AG: "GPS и GNSS: Основы позиционирования и спутниковой навигации" (нем.)		
3	Руководство по эксплуатации R&S <sup>®</sup> TSMW		
4	Руководство по программному обеспечению R&S <sup>®</sup> TSMW-К1		
5	Руководство пользователя R&S <sup>®</sup> IQR		
6	Опция К1 (цифровой I/Q-интерфейс) R&S <sup>®</sup> TSMW (Указания по применению 1SP55)		
7	Указания по применению: GPS с помощью R&S <sup>®</sup> SMBV (в разработке)		

# 5 Информация для заказа

# 5.1 Базовая конфигурация для одноканальной записи при работе от сети электропитания 220 В

R&S® <b>TSMW</b>		
R&S <sup>®</sup> TSMW	Универсальный анализатор радиосетей (V03)	1503.3001K03
R&S <sup>®</sup> TSMW-B1	Цифровой I/Q-интерфейс R&S <sup>®</sup> (аппаратная опция)	1514.4004.02
R&S <sup>®</sup> TSMW-K1	Цифровой I/Q-интерфейс	1503.3960.02
R&S <sup>®</sup> TSMW-Z20	Набор для регистрации данных GPS	1506.9775.02
Дополнительно:		
R&S <sup>®</sup> TSMW-Z1	Внешний источник питания для R&S <sup>®</sup> TSMW Вход: 90…260 В перем. тока, 47…63 Гц, 120 Вт	1503.4608.02
R&S <sup>®</sup> IQR		
R&S <sup>®</sup> IQR20	IQ-регистратор с сенсорным экраном (20 млн. отсчетов/с)	1513.4600K02
или	<ul> <li>Запись и воспроизведение потока IQ-данных;</li> <li>1х IQ-канал, макс. 20 млн.отсчетов/с, 80 Мбайт/с;</li> <li>Съемный источник питания</li> </ul>	или
	100240 В переменного тока:	
R&S <sup>®</sup> IQR100	С 1х IQ-кабелем и 4х BNC-кабелями	1513.4600K02
	IQ-регистратор с сенсорным экраном (66 млн. отсчетов/с)	
R&S <sup>®</sup> IQR-B110	Блок памяти IQR, 1 Тбайт (SSD)	1513.4717.10
	Высокоскоростной и надежный твердотельный накопитель	
	<ul> <li>Высокая скорость передачи данных; макс.</li> <li>300 Мбайт/с,</li> </ul>	
	<ul> <li>Мобильное использование (например, для измерения покрытия)</li> </ul>	
Дополнительно:		
R&S <sup>®</sup> IQR-K101	Импорт/экспорт wv-файлов и метаданных через интерфейс USB	1513.5001.02
R&S <sup>®</sup> IQR-K102	Запись данных GPS на устройстве R&S <sup>®</sup> IQR в файл метаданных. Источники данных: • R&S <sup>®</sup> TSMW через LAN (требуется ПО R&S <sup>®</sup> TSMW-K1) или	1513.5018.02
	<ul> <li>GPS-приемник с интерфейсом USB</li> </ul>	
R&S <sup>®</sup> SMBV		
R&S <sup>®</sup> SMBV100A	Векторный генератор сигналов	1407.6004K02
R&S <sup>®</sup> SMBV-B103	От 9 кГц до 3,2 ГГц	1407.9603.02
R&S <sup>®</sup> SMBV-B10	Генератор модулирующего сигнала, вкл. цифровую модуляцию + ARB	1407.8607.02
R&S <sup>®</sup> SMBV-B92	Жесткий диск	1407.9403.02
R&S <sup>®</sup> SMBV-K18	Интерфейсы цифровой модуляции	1415.8002.02
R&S <sup>®</sup> SMU-Z6	Кабель для подключения цифрового I/Q- интерфейса R&S <sup>®</sup>	1415.0201.02

Дополнительные принадлежности для проведения измерений покрытия с помощью приборов R&S®IQR и R&S®TSMW

R&S <sup>®</sup> FSV	Альтернатива прибору R&S <sup>®</sup> TSMW	
R&S <sup>®</sup> FSV	Анализатор сигналов, от 10 Гц до 3,6 ГГц	1307.9002K03
R&S <sup>®</sup> FSV-B17	Интерфейс цифровой модуляции	1310.9568.02
R&S <sup>®</sup> FSV-B22	ВЧ-предусилитель, от 9 кГц до 7 ГГц	1310.9616.02
Дополнительно:		
R&S <sup>®</sup> TSMX-PPS	GPS-модуль uBlox для измерения покрытия без R&S®TSMW (например, с R&S <sup>®</sup> FSVx)	1503.4850.02
	– вкл. внешнюю активную uBlox-антенну	
	– с выходом PPS, с разъемом USB	
	Требуется программная опция R&S <sup>®</sup> IQR-K102	
GPS-20TOU02		

GPS-антенна

# 5.2 Дополнительные принадлежности для проведения измерений покрытия с помощью приборов R&S<sup>®</sup>IQR и R&S<sup>®</sup>TSMW

R&S <sup>®</sup> PSDC-B200	Источник питания постоянного тока для R&S <sup>®</sup> IQR – Вход: от 10 до 30 В пост. тока, 200 ВА	1513.4617.02
R&S <sup>®</sup> TSMW-Z1	Внешний источник питания для R&S <sup>®</sup> TSMW Вход: 90260 В перем. тока, 4763 Гц, 120 Вт	1503.4608.02



Дополнительные принадлежности для генерации искусственных GPS-сигналов с помощью прибора R&S®SMBV

## 5.3 Дополнительные принадлежности для генерации искусственных GPS-сигналов с помощью прибора R&S<sup>®</sup>SMBV



См. указания по применению [7].

#### О компании Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz представляет собой независимую группу компаний, специализирующуюся на производстве электронного оборудования. Rohde & Schwarz является ведущим поставщиком контрольно-измерительных систем и приборов, оборудования для теле- и радиовещания, систем радиомониторинга и радиопеленгации, а также систем профессиональной радиосвязи специального назначения. Rohde & Schwarz успешно работает уже 75 лет, представительства и сервисные центры компании находятся в более чем 70 странах. Головной офис компании расположен в Мюнхене, Германия.

#### Обязательства по охране окружающей среды

- Энергосберегающие изделия
- Постоянное улучшение экологической устойчивости
- Сертифицированная система экологического менеджмента ISO 14001



#### Контакты в регионах

Европа, Африка, Ближний Восток +49 89 4129 12345 customersupport@rohde-schwarz.com

Северная Америка 1-888-TEST-RSA (1-888-837-8772) customer.support@rsa.rohde-schwarz.com

Латинская Америка +1-410-910-7988 customersupport.la@rohde-schwarz.com

Азия/Тихий океан +65 65 13 04 88 customersupport.asia@rohde-schwarz.com

Китай +86-800-810-8228 /+86-400-650-5896 customersupport.china@rohde-schwarz.com

Данный документ и поставляемые программы могут применяться только при соблюдении условий, изложенных в области загрузки веб-сайта Rohde & Schwarz.

R&S® является зарегистрированным товарным знаком компании Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG. Товарные знаки и торговые марки принадлежат соответствующим владельцам.

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG

Mühldorfstraße 15 | D - 81671 München Тел. + 49 89 4129 - 0 | Факс + 49 89 4129 – 13777

www.rohde-schwarz.com